quick install guide

Samsung Laser MFP SCX-5835_5935 Series

DE Kurzinstallationsanleitung
FR Guide d'installation rapide
IT Guida di installazione rapida
ES Guía rápida de instalación
PT Guia de instalação rápida
NL Beknopte installatiehandleiding
SE Snabbinstallationsanvisning
DK Lyninstallationsvejledning
NO Hurtiginstallasjonsguide
FI Pika-asennusopas
GR Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
HU Gyors telepítési útmutató
PL Skrócona instrukcja instalacji
CZ Stručná instalační příručka
SK Príručka rýchlou inštaláciou
RO Ghid de instalare rapidă
BG Кратко ръководство за инсталация
SI Hitri priročnik za namestitev
HR Brzi vodič za instalaciju
CS Vodič za brzu instalaciju
IL מדריך התקנה מהיר



1

1

Item(s) with * mark may not be supplied depending on your model and country.

DE Mit * gekennzeichnete Teile sind je nach Modell und Land nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
FR En fonction de votre pays et du modèle utilisé, il se peut que le ou les éléments marqués d'un * ne soient pas inclus.
IT La fornitura degli elementi contrassegnati da * dipende dal modello e dal Paese.
ES En función del modelo y del país, es posible que no se suministren los artículos marcados con un asterisco (*).
PT Item(s) com o asterisco * podem não ser fornecidos, dependendo do seu modelo e país.
NL Bij bepaalde modellen en in bepaalde landen worden de items die zijn aangeduid met een sterretje (*) niet geleverd.
SE Beroende på land och modell levereras delar markerat med * eventuellt inte.
DK Alt afhængigt af din model og dit land følger dele, der er markeret med *, muligvis ikke med din printer.
NO Element(er) merket med *, følger kanskje ikke med, avhengig av modell og land.
FI Tähtimerkillä (*) merkittyjä kohteita ei välttämättä ole toimitettu mallista ja maasta riippuen.
GR Τα είδη που σημειώνονται με * μπορεί να μην διατίθενται, ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα αγοράς.
HU A típustól és az adott országtól függően lehet, hogy a csillaggal (*) jelölt tételeket nem szállítjuk.
PL Pozycje oznaczone gwiazdką (*) mogą nie być załączone w zależności od modelu i kraju.
CZ Položky označené hvězdičkou * nemusí být v závislosti na modelu a zemi dodání součástí balení.
SK Položka(y) s označením * sa nesmú dodávať v závislosti od vášho modelu a krajiny.
RO Este posibil ca elementele marcate cu * să nu fie furnizate, acest lucru depinzând de modelul şi ţara dumneavoastră.
BG Възможно е артикул(ите), обозначени със знак *, да не могат да бъдат доставени, в зависимост от модела и държавата Ви.
SI Artikel(i) z oznako * morda ne bo(do) dobavljen(i), odvisno od vašega modela in države.
HR Stavka (stavke) označene znakom * možda neće biti isporučene, ovisno o vašem modelu ili zemlji.
CS Stavke sa znakom * možda neće biti isporučene, zavisno od vašeg modela i zemlje.
IL ייתכן ופריט(ים)() המסומנ(ים) ב - * לא יסופק(ו) עבור הדגם שברשותך והמדינה בה אתה מתגורר.

2 3 4 5

2 mm (0.08 in)
2 mm (0.08 in)

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4 5

4

USB

OR

DE ODER
FR OU
IT OPPURE
ES O bien
PT OU
NL OF
SE ELLER
DK ELLER
NO ELLER
FI TAI
GR Ή
HU VAGY
PL LUB
CZ NEBO
SK ALEBO
RO SAU
BG ИЛИ
SI ALI
HR ILI
CS ILI
IL או

Network

5

1 2

OR

DE ODER
FR OU
IT OPPURE
ES O bien
PT OU
NL OF
SE ELLER
DK ELLER
NO ELLER
FI TAI
GR Ή
HU VAGY
PL LUB
CZ NEBO
SK ALEBO
RO SAU
BG ИЛИ
SI ALI
HR ILI
CS ILI
IL או

UK

OR

Deutschland

OR

France


6

b c a

7


7

1



2







8

Windows Vista

1









2





3





If you want to use this machine via network, see **Network setup** in the User's Guide.

DE Wenn Sie dieses Gerät über ein Netzwerk nutzen möchten, lesen Sie die Informationen unter Netzwerkeinrichtung im Benutzerhandbuch.

FR Pour utiliser cet appareil via un réseau, reportez-vous à Configuration réseau dans le mode d'emploi.

IT Se si desidera usare questa macchina tramite rete, consultare la sezione Impostazione della rete nella Guida dell'utente.

ES Si desea utilizar este equipo a través de una red, consulte Configuración de redes en el Manual del usuario.

PT Se deseja utilizar esta máquina através de uma rede, consulte Configuração da Rede no Manual do utilizador.

NL Zie Netwerkconfiguratie in de gebruikershandleiding als u dit apparaat wilt gebruiken via een netwerk.

SE Om du vill använda maskinen i ett nätverk tittar du i avsnittet Nätverksinställning i bruksanvisningen.

DK Hvis du vil bruge denne maskine via et netværk, skal du læse Netværksindstilling i brugervejledningen.

NO Se Nettverksoppsett i brukerhåndboken hvis du skal bruke maskinen via et nettverk.

FI Jos haluat käyttää tätä laitetta verkon välityksellä, lue käyttöoppaan Verkkoasennus-osa.

GR Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα σε δίκτυο, δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου, στον οδηγό χρήσης.

HU Ha a készüléket hálózaton keresztül szeretné használni, lásd a Felhasználói útmutató Hálózat beállítása fejezetét.

PL Jeśli chcesz używać tego urządzenia w sieci, patrz Konfiguracja sieci w Podręczniku użytkownika.

CZ Pokud chcete toto zařízení používat v síti, přečtěte si v Uživatelské příručce kapitolu Nastavení sítě.

SK Ak chcete používať toto zariadenie prostredníctvom siete, pozrite si časť Nastavenie siete v Príručke pre používateľa.

RO Dacă doriţi să utilizaţi acest aparat prin intermediul reţelei, consultaţi capitolul Configurarea reţelei din Ghidul utilizatorului.

BG Ако желаете да използвате устройството в мрежа, вижте глава Настройване на мрежа в ръководството на потребителя.

SI Če želite napravo uporabljati prek omrežja, glejte poglavje Namestitev omrežja v uporabniškem priročniku.

HR Ako želite rabiti ovaj uređaj putem mreže, pogledajte Postavljanje mreže u ovom Korisničkom priručniku.

CS Ako želite da koristite ovaj uređaj preko mreže, pogledajte Konfigurisanje mreže u korisničkom priručniku.


IL אם ברצונך להשתמש במכשיר ברשת, עיין בסעיף התקנה ברשת במדריך למשתמש.

9


View User's Guide

DE Lesen Sie das Benutzerhandbuch
FR Afficher le guide d'utilisateur
IT Visualizzazione della Guida dell'utente
ES Ver el Manual de Usuario
PT Consulte o Guia do Utilizador
NL Gebruikershandleiding weergeven
SE Läs bruksanvisningen
DK Få vist brugervejledningen
NO Vis brukerhåndboken
FI Käyttöoppaan tarkasteleminen
GR Προβολή του οδηγού χρήστη
HU Olvassa el a Felhasználói útmutatót
PL Przeglądanie podręcznika użytkownika
CZ Prostudujte si uživatelskou příručku
SK Zobraziť používateľskú príručku
RO Consultaţi Ghidul Utilizatorului
BG Виж ръководството на потребителя
SI Preberite priročnik za uporabnike
HR Pogledajte korisnički priručnik
CS Prikaz korisničkog priručnika
IL הצגת מדריך למשתמש


1



2



3



Be sure to read the safety guidelines in the User's Guide on the supplied CD-ROM before using this product.

DE Lesen Sie unbedingt in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der CD-ROM finden, die Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

FR Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les normes de sécurité indiquées dans le Guide de l'utilisateur disponible sur le CD-ROM inclus.

IT Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le linee guida sulla sicurezza riportate nel Manuale dell'utente nel CD-ROM in dotazione.

ES Antes de utilizar este producto, asegúrese de que ha leído las directrices sobre seguridad de la Guía del usuario en el CD-ROM suministrado.

PT Certifique-se de que lê os procedimentos de segurança no Manual de utilizador fornecido no CD-ROM, antes de utilizar este produto.

NL Lees de veiligheidsrichtlijnen in de gebruikershandleiding op de meegeleverde cd-rom voordat u de printer in gebruik neemt.

SE Läs säkerhetsanvisningarna i handboken på cd-skivan innan du använder den här produkten.

DK Sørg for at læse sikkerhedsforholdsreglerne i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom, inden du begynder at bruge produktet.

NO Les sikkerhetsretningslinjene i brukerhåndboken på den medfølgende CDen før du tar i bruk produktet.

FI Muista lukea CD-levyllä olevan käyttöoppaan turvallisuusohjeet ennen tämän tuotteen käyttämistä.

GR Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις οδηγίες ασφαλείας στον οδηγό χρήστη που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD-ROM, προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

HU A termék használata előtt mindenképpen olvassa el a készülékhez adott CD-ROM-on található Felhasználói útmutatóban leírt biztonsági óvintézkedéseket.

PL Przed użyciem tego produktu należy koniecznie przeczytać wytyczne bezpieczeństwa w Przewodniku użytkownika na załączonej płycie CD-ROM.

CZ Před použitím výrobku si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v uživatelské příručce na přiloženém disku CD-ROM.

SK Pred používaním tohto produktu si nezabudnite prečítať bezpečnostné smernice v Používateľskej príručke na dodanom CD-ROM disku.

RO Citiţi instrucţiunile privind siguranţa din Ghidul Utilizatorului aflat pe CD-ROM-ul furnizat, înainte de a utiliza acest produs.

BG Преди да използвате този продукт, задължително прочетете препоръките за безопасност в ръководството на потребителя на доставения CD-ROM.

SI Pred uporabo tega izdelka pozorno preberite varnostne smernice v priročniku za uporabnike, na voljo na priloženem CD-ROM-u.

HR Svakako pročitajte sigurnosne smjernice u Korisničkom vodiču na isporučenom CD-ROM-u prije početka korištenja ovog proizvoda.

CS Obavezno pročitajte bezbednosne smernice u korisničkom priručniku na priloženom CD-ROM-u pre upotrebe proizvoda.

IL קרא את הנחיות הבטיחות במדריך למשתמש הנמצא על גבי התקליטור המצורף, לפני השימוש במוצר זה.